



Подпись и дата
Инв.№ дубл.
Взам.инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл.

Примечание: плата рэле поставляется с переключателем S1:B в положении 'OFF', что соответствует режиму работы.  
**ВНИМАНИЕ!!!** Не устанавливайте переключателем S1:B в положение 'ON', если вы не собираетесь проводить калибровку!!!

ИСТ 001.010.002 СБ

Рэле уровня масла

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванов К.В.		14.03.18
Проб.		Родин В.А.		14.03.18
Т.контр.		Родин В.А.		14.03.18
Н.контр.		Родин В.А.		14.03.18
Утв.		Родин В.А.		14.03.18

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 1	

ООО "ИСТКом"